PUNKTAL

Buclera Dual Curl

PK-GWB345B

Manual de operación

PUNKTAL

Antes de utilizar este producto por primera vez, le agradecemos lea detenidamente este Manual de Instrucciones, estudie cuidadosamente sus ilustraciones y guárdelo para posteriores consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

DESCRIPCIÓN

1. Tamaños de barril de 19 mm y 31 mm para crear rizos densos y sueltos

2. Guía en espiral para rizar el cabello fácilmente

3. Botón

4. Interruptor de encendido / apagado

5. Piloto indicador de listo para usar

6. Punta fría de seguridad

7. Cable giratorio de 1,8 m

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

SI EL BARRIL DEL APARATO ESTA MUY CALIENTE DURANTE EL USO. EVITE CONTACTO CON LA PIEL. ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE DE SUMINISTRO NUNCA SE PONGA EN CONTACTO CON LAS PARTES CALIENTES DEL APARATO.

· Compruebe que el voltaje de su suministro de electricidad coincida con el voltaje de su aparato. Cualquier error al conectar el aparato puede causar daños irreparables, no cubiertos por la garantía.

· Precaución: No utilice nunca el aparato en el baño, desenchúfelo después de su uso ya que la presencia de agua en las cercanías puede suponer un peligro incluso cuando el aparato esté apagado.

· Es necesaria una supervisión estricta cuando se utiliza el aparato o en presencia de niños o personas discapacitadas.

· No coloque el aparato sobre un material blando ej. ropa de cama, toallas, alfombras, etc.

· No use este aparato cerca de agua en bañeras, lavadero u otros recipientes.

· Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio de posventa o una persona con calificaciones similares, para evitar todo peligro.

· Para protección adicional, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pídale consejo al instalador.

NO SUMERGIR EN AGUA

El aparato debe desconectarse:
- antes de los procedimientos de limpieza y mantenimiento.
- si no funciona correctamente.
- tan pronto cuando haya terminado de usarlo.
- si sale de la habitación, aunque sea momentáneamente.

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios o lesiones:

1.El aparato, incluyendo su cable, no debe ser utilizado, jugando, limpiado o mantenido por personas menores de ocho años de edad y debe mantenerse en todo momento fuera de su alcance. El uso, la limpieza o el mantenimiento del aparato por parte de niños mayores de ocho años o por cualquier persona con falta de conocimiento, experiencia o con capacidades físicas, sensoriales o sensoriales reducidas, sólo debe realizarse después de recibir la instrucción adecuada y bajo la adecuada supervisión de un adulto responsable para asegurar que lo hacen con seguridad y que los peligros involucrados son comprendidos y evitados.

2. No poner el aparato en líquido; No lo utilice cerca del agua en una bañera, lavado u otro recipiente; y no lo use al aire libre.

3. Mantenga el barril caliente lejos de la piel.

4. No deje el aparato sobre una superficie a prueba de calor.

5. Solamente coloque el aparato sobre una superficie a prueba de calor.

6. No utilice accesorios distintos de los que suministrados.

7. No doblar el cable, o envolverlo alrededor del aparato.

8. No utilice el aparato si está dañado o funciona mal.

9. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o alguien similar calificado, para evitar riesgos.

10. Este aparato no está diseñado para uso comercial o de salón.

11. Deje enfriar el aparato antes de limpiarlo y guardarlo.

COMO OPERAR:

1. Antes de usar, asegúrese de que el cabello esté limpio, seco y libre de enredos.

2. Para la protección adicional utilice un aerosol para protección del calor. Los aerosoles para el cabello contienen material inflamable no lo utilice mientras usa el styler.

3. Secciόne el pelo antes de enrular. Capas inferiores primero.

4. Seleccione el tamaño de cilindro deseado antes de encender el producto.

5. El tamaño del barril de 19 mm es ideal para rizos ajustados. 31 mm girar la punta fría en el sentido de las agujas del reloj, dirigiendo la flecha en la punta fría desde el círculo pequeño hasta el círculo grande y permitir que la guía de rizado se separe del mango.

6. Para cambiar el tamaño del cilindro de 31 mm a 19 mm empuje hacia abajo la punta fría empujando la guía de rizado hacia el mango y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj.

7. Conecte el styler y presione el botón para encenderlo.

8. Asegure una pulgada de pelo en la base del styler retrayendo el clip de resorte.

9. Girar el styler permitiendo que el pelo sea guiado encima de la longitud del barril y sostenga por 10-20 segundos.

10. Suelte el clip de resorte y desenrosque para soltar el cabello.

11. Sostenga el estilizador en el cabello durante 10 segundos para crear rizos flojos y 20 segundos para rizos más ajustados.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
- Limpie todas las superficies con un paño húmedo.
- No utilice productos de limpieza o solventes ásperos o abrasivos

No deseche el dispositivo en basura doméstica normal.
Deseche el dispositivo sobre una empresa registrada de eliminación de desechos o a través de su instalación de eliminación de residuos comunales.
Observe las regulaciones vigentes.
En caso de duda, consulte con su instalación de eliminación de residuos.

PK-GWB345B

Datos técnicos:

220V / 50Hz / 32W

PUNKTAL

www.punktal.com