PUNKTAL



MANUAL DE INSTRUCCIONES

PK-EP3000



ESPAÑOL




WWW.PUNKTAL.COM.UY

Gracias por escoger uno
de nuestros productos y lo
felicitamos por su compra.
Nuestros electrodomésticos están
diseñados para alcanzar los más
altos estándares de calidad.

1. Especificaciones técnicas

Memoria	10 memorias de marcación/discado indirecto 3 memorias de marcación/discado rápido
Características	LED señalizador de timbre Tecla con función Rellamar/Pausa Tecla Flash Alimentación con 2 pilas AAA (memoria)
Alimentación	48 Vcc
Marcación/discado	Tono/Pulso
Dimensiones (L x A x A)	165 x 190 x 60 mm

2. Producto



1. Llave del volumen del auricular L/H
2. Tecla MUTE
3. Llave Pulso/Tono
4. Llave del volumen del timbre Lo/Hi
5. Tecla STORE – grabación para memoria de números
6. Conector de línea
7. 3 teclas de memoria directa

8. Tecla MEM
9. Luz de llamadas
10. Tecla FLASH
11. Teclas numéricas (memorias indirectas)
12. REDIAL/ ⏸
13. Orificio para instalación en pared
14. Compartimiento de pilas

3. Instalación

Conecte una punta del cable espiral en el orificio localizado en el auricular y la otra punta en el orificio localizado al lado izquierdo de la base. En seguida, conecte una punta del cable liso al conector de línea LINE (ítem 6 de la figura) y la otra punta a la toma de la línea telefónica en la pared.

3.1. Compartimiento de pilas

Las pilas son utilizadas apenas para preservar los números almacenados en la memoria del aparato, caso sea necesario desconectarlo de la línea telefónica.

Para insertarlas, siga el procedimiento abajo:

1. Primeramente, desconecte el cable de la línea telefónica de la toma antes de insertar o cambiar las pilas;
2. Use una llave Philips para abrir la tapa del compartimiento de pilas localizado en la parte debajo del aparato;
3. En seguida, inserte dos pilas del tipo AAA, siguiendo la indicación de la polaridad (+ y –);
4. Cierre la tapa y conecte nuevamente el cable liso de su teléfono a la toma de la línea telefónica.

Nota: *las pilas no acompañan el producto.*

4. Funciones

4.1. Almacenando un número en la memoria

Hay dos modos para almacenamiento:

Memoria directa - teclas M1, M2 y M3

Esta programación permite almacenar 3 números para los cuales usted hace llamadas con frecuencia.

1. Descuelgue el auricular;
2. Oprima la tecla STORE;
3. Inserte el número deseado;
4. Oprima uno de los botones de memoria directa (M1, M2, M3);
5. En seguida, cuelgue el auricular;
6. Ahora usted podrá llamar al número memorizado tan sólo oprimiendo la respectiva tecla M1, M2 o M3.

Memoria indirecta - teclas numéricas (0, 1, 2, 3, ..., 9)

1. Descuelgue el auricular;
2. Oprima la tecla STORE;
3. Inserte el número deseado;
4. Oprima la tecla MEM y, en seguida, oprima una tecla numérica de su escoja;
5. En seguida, cuelgue el auricular;
6. Ahora usted podrá llamar al número memorizado tan sólo oprimiendo MEM + la respectiva tecla (0, 1, 2, 3, ..., 9).

Importante: se recomienda el uso de pilas para el almacenamiento permanente de los números en la memoria del aparato. Eso evitará la pérdida total del registro de los números; caso haya una falla en la línea telefónica, la desconexión del aparato de la línea telefónica para reparo o si hubiere muchos aparatos telefónicos conectados en la misma línea.

4.2. Rellamar y pausa

La tecla REDIAL/ ⏸ posee dos funciones:

Función Rellamar

Permite remarcar el último número llamado, para tal, descuelgue el auricular, oprima la tecla REDIAL/ ⏸ y aguarde la llamada.

Función Pausa (II)

Permite insertar una pausa de 3,6 segundos durante el almacenamiento de una memoria o cuando esté marcando un número.

4.3. Mudo

Durante una llamada, al mantener la tecla MUTE oprimida, la otra persona con la cual usted esté hablando no conseguirá oírlo (a). Para tal:

1. Mantenga la tecla MUTE oprimida (ítem 2 de la figura);
2. Para continuar la conversación, suelte la tecla MUTE.

4.4. Flash

Es utilizada en el acceso a los servicios ofrecidos por la compañía telefónica (llamada en espera) o al PABX.

4.5. Volumen del timbre

Para ajustar el volumen del timbre, cambie la llave (ítem 4 de la figura) para la posición Lo (bajo) o Hi (alto) de acuerdo con el volumen deseado.

4.6. Volumen del auricular

Para ajustar el volumen del auricular, cambie la llave (ítem 1 de la figura) para la posición L (bajo) o H (alto) de acuerdo con el volumen deseado.

ENGLISH




WWW.PUNKTAL.COM.UY

Thank you for choosing one of our products . We congratulate you for your purchase.
Our appliances are designed to meet the highest standards of quality.

1. Technical specifications

Memory	Indirect dial for 10 numbers Speed dial for 3 numbers
Features	LED light to signal incoming calls Redial/Pause key Flash key Uses 2 AAA batteries
Power source	48 Vcc
Dialing options	Tone/Pulse
Dimensions (W x H x D)	165 x 190 x 60 mm

2. Product



1. Phone volume L/H switch
2. MUTE key
3. Pulse/Tone key
4. Ringer Lo/Hi key
5. STORE key – store number in memory
6. Line jack
7. 3 direct memory keys
8. MEM key

9. Call LED
10. FLASH key
11. Numerical keys (indirect memories)
12. REDIAL/ ⏸ key
13. Hole for wall mouting
14. Battery compartment

3. Installation

Connect one end of the spiral cord to the phone jack and the other end of the cable to the jack located at the left side of the base. Then, connect one end of the line cord to the LINE jack (item 6) and the other end to the line socket on the wall.

3.1. Battery compartment

The batteries are used to save the numbers stored in the memory in case there is a need to disconnect the phone from the telephone line.

To insert the batteries, please proceed as follows:

1. First, disconnect the cord from the telephone line socket before inserting the bateries;
2. Use a philips screw driver to open the cover located at the bottom side of the phone;
3. Insert 2 x AAA batteries, as per polarity indications (+ and –);
4. Close the cover and connect the telephone line cord to the wall socket.

Note: *the batteries are not included with the product.*

4. Functions

4.1. Storing a number in the memory

There are two types of memories:

Direct memory - M1, M2 and M3 keys

This configuration will let you store the 3 most frequently dialed numbers.

1. Lift the handset (OFF-HOOK);
2. Press the STORE key;
3. Enter the number;
4. Press one of the memory buttons (M1, M2, M3);
5. Finally, put the phone ON-HOOK;
6. Now you can dial the stored number by pressing the respective memory key M1, M2 or M3.

Indirect memory – Numerical keys (0, 1, 2, 3, ..., 9)

1. Lift the handset (OFF-HOOK);
2. Press the STORE key;
3. Enter the number;
4. Press the MEM key and then press a numerical key of your choice;
5. Finally, put the phone ON-HOOK;
6. Now you can dial the stored number by pressing the MEM key followed by the numerical key (0, 1, 2, 3, ..., 9).

Important: we recommend the use of the batteries to store the numbers in the memory. This will avoid losing the registry of the numbers; in case there is a failure with the telepohone line, the disconnection of the phone for repair or if there are many phones connected to the same line.

4.2. Redial and pause

The REDIAL/ ⏸ key has two functions:

Redial

You can redial the last number you have called. To do so, lift the handset (OFF-HOOK), press the REDIAL/ ⏸ key and wait for the call.

Pause (⏸)

You can insert a pause of 3,6 sec when storing or dialing a number.

4.3. Mute

During a call, maintaining the MUTE key pressed will stop the voice transmission and the other side cannot hear you. To do so:

1. Hold down the MUTE key (item 2);
2. To continue with the conversation, release the MUTE key.

4.4. Flash

This function is used to access the services offered by your network (on-hold call) or for use with a PABX system.

4.5. Ringer volume

To adjust the ringer volume, change the switch (item 3) in Lo (low) or Hi (high) position in accordance with the desired volume.

4.6. Phone volume

To adjust the volume of the phone, change the switch (item 1) in L (low) or H (high) position in accordance with the desired volume.

PK - EP3000

WWW.PUNKTAL.COM